





Cuello Flexible



El conector de collar rápido permite realizar de manera más eficaz y accesible el montaje y desmontaje de los ductos textiles. El cuello se conecta directamente a la unidad de tratamiento de aire y queda perfectamente fijado, impidiendo que exista algún desprendimiento. Para retirar el cuello únicamente debemos hacerlo como se muestra en las imágenes.