






Manual de instalación

1. Verificar que los accesorios que se requieren para la instalación estén completos
2. Identificar las partes del ducto




3. Instalar siguiendo estos pasos.

- a) Dibujar una línea imaginaria en el centro de la boca de metal.
- b) Apartir de ella medir hacia los lados la distancia equivalente al radio del ducto y poner una marca ya que es donde se colocaran los taquetes expansivos. Haga lo mismo para la instalación del segundo cable.
- c) Taladrar para colocar el taquete expansivo con martillo y enroscar la armella.
- d) Fijar primero el extremo, la sección en donde se conectará el ducto textil a la boca metálica.
- e) Repetir para la fijación de cables en el extremo opuesto.



4. Tensión de cable con tensor.

- a) Pasar un extremo del tensor en la armella.
- b) Pasar cable por el otro extremo del tensor.
- c) Fijar el cable con un nudo para tensarlo.
- d) Girar el cuerpo del tensor hasta obtener la tensión ideal.



5. Montaje del ducto.

